

なるる お知らせ機能一覧

補修用サービス部品はP430をご参照ください。

住宅用火災警報器には、故障や電池切れ等のお知らせ機能が付いています。

煙式 TKRK-10* TKRK-10(CW)* TKRK-10S* TKRKX-10*
熱式 TCRK-10* TCRK-10S* TCRKX-10*

生産完了品 なるるミニ 電池10年式

(音声タイプ)

専用リチウム電池
補修品番 No.18173009 ¥2,700

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音：「ピッ、電池切れです」と3回繰り返した後 「ピッ」音が約1分間隔で1時間ごと鳴る、動作を繰り返す 表示灯：点滅	電池切れ	警報停止ボタンを押す(引きひも(別売)を引く) 「ピッ、電池切れです」と鳴り、約10~18時間警報を停止します。	電池が切れるまで 1週間程度
警報音：「ピッピッピッ、故障です」と3回繰り返した後 「ピッピッピッ」音が約30秒間隔で1時間ごと鳴る、動作を繰り返す 表示灯：点滅	警報器の故障	警報停止ボタンを押す(引きひも(別売)を引く) 「ピッピッピッ、故障です」と鳴り、約10~18時間警報を停止します。	異常がなくなるまで
警報音：「ピューピューピュー、火事です。火事です。」 (女性の声が繰り返す) 表示灯：点滅	火災感知 もしくは火災以外の 煙等に反応	警報停止ボタンを押す(引きひも(別売)を引く) 「ピッピッ、火災警報を停止中です」と鳴り警報を停止します。煙等が残っている、もしくは室温が高い場合は、約5分後に再作動します。	作動の原因が なくなるまで

煙式 TKRJ-10* TKRJ-10S* TKRJX-10*
熱式 TCRJ-10* TCRJ-10S* TCRJX-10*

生産完了品 なるるボイス 電池10年式

(音声タイプ)

専用リチウム電池
補修品番 No.18173008 ¥2,700

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音：「ピッ、電池切れです」と約8秒間隔で3回繰り返した後 「ピッ」音が約30秒間隔で1時間鳴る、動作を繰り返す 表示灯：警報音と連動して点滅	電池切れ	警報停止ボタンを押す(引きひも(別売)を引く) 「ピッ、電池切れです。12時間警報を停止します」と鳴り、12時間警報を停止します。	電池が切れるまで 1週間程度
警報音：「ピッピッピッ、故障です」と約8秒間隔で3回繰り返した後 「ピッピッピッ」音が約8秒間隔で1時間鳴る、動作を繰り返す 表示灯：警報音と連動して点滅	警報器の故障	警報停止ボタンを押す(引きひも(別売)を引く) 「ピッピッピッ、故障です。12時間警報を停止します」と鳴り、12時間警報を停止します。	異常がなくなるまで
警報音：「ピューピューピュー、火事です！火事です！」 (2回ずつ女性の声と男性の声を繰り返す) 表示灯：点滅	火災感知 もしくは火災以外の 煙等に反応	警報停止ボタンを押す(引きひも(別売)を引く) 「ピー、警報を停止します」と鳴り警報を停止します。煙等が残っている、もしくは室温が高い場合は、約5分後に再作動します。	作動の原因が なくなるまで

煙式 TKRG-10* TKRGX-10*
熱式 TCRG-10* TCRGX-10*

生産完了品 電池10年式

(ブザータイプ)

専用リチウム電池
補修品番 No.18173008 ¥2,700

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音：約30秒間隔で「ピッ」と鳴る 表示灯：約30秒間隔で「ピカ」と点滅	電池切れ	警報停止ボタンを押す(リングひもを引く) 「ピーッ」と鳴り、その後12時間警報停止できます。	電池が切れるまで 1週間程度
警報音：約8秒間隔で「ピッピッピッ」と鳴る 表示灯：約8秒間隔で「ピカピカピカ」と点滅	警報器の故障	警報停止ボタンを押す(リングひもを引く) 「ピーッ」と鳴り、その後12時間警報停止できます。	異常がなくなるまで
警報音：約1秒間隔で連続して「ピーッピーッ」と鳴る 表示灯：点滅	火災感知 もしくは火災以外の 煙等に反応	警報停止ボタンを押す(リングひもを引く) 警報停止できます。煙等が残っている、もしくは室温が高い場合は、約5分後に再作動します。	作動の原因が なくなるまで

煙式 TKRG-10* TKRGX-10* TKRG-2*
熱式 TCRG-10* TCRGX-10* TCRG-2*

生産完了品 電池10年式 電池2年式

10年式 専用リチウム電池
補修品番 No.18173007 ¥2,700
2年式 9Vアルカリ乾電池1個(O06P型)

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音：約30秒間隔で「ピッ」と鳴る 表示灯：約30秒間隔で「ピカ」と点滅	電池切れ	警報停止ボタンを押す(リングひもを引く) 「ピーッ」と鳴り、その後12時間警報停止できます。	電池が切れるまで 1週間程度
警報音：約8秒間隔で「ピッピッピッ」と鳴る 表示灯：約8秒間隔で「ピカピカピカ」と点滅	警報器の故障	警報停止ボタンを押す(リングひもを引く) 「ピーッ」と鳴り、その後12時間警報停止できます。	異常がなくなるまで
警報音：「ピーッピーッ」と鳴る 表示灯：点滅	火災感知 もしくは火災以外の 煙等に反応	警報停止ボタンを押す(リングひもを引く) 警報停止できます。煙等が残っている、もしくは室温が高い場合は、約5分後に再作動します。	作動の原因が なくなるまで

●電池の補修品のものは、東芝テクノネットワーク(株)扱いでおり、最寄りの東芝テクノネットワーク(株)または、なるるをお求めの販売店にご用命ください。なお、ご用命の際には部品番号(No.での記載の番号)でご用命ください。
●住宅用火災警報器の寿命は約10年です。10年を経過した場合は、新しい機器への交換をおすすめします。

お知らせ機能一覧 なるる

補修用サービス部品はP430をご参照ください。

煙式 TKRG-1M* TKRG-1D*
熱式 TCRG-1D*

生産完了品

AC100V連動形

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音：故障機器から約8秒間隔で「ピッピッピッピ」と鳴る。 表示灯：赤い表示灯が点滅、緑の通電灯は点灯	警報器の故障	警報停止ボタンを押す(リングひもを引く) ▼ 「ピーッ」と鳴り、その後12時間警報停止できます。	異常がなくなるまで
警報音：親器と子器両方が連続して「ピッピーッ」と鳴る 表示灯：感知元のみ表示灯(赤)が点滅、緑の通電灯はすべての機器で点灯	火災感知 もしくは火災以外の煙等に反応	感知元の警報停止ボタンを1秒程度押す(リングひもを引く) ▼ 連動しているものを含め警報停止できます。 感知元以外の警報器の場合は、操作したもののみ警報停止できます。 煙等が残っている、もしくは室温が高い場合は、約5分後に再作動します。	作動の原因がなくなるまで
警報音：親器が約8秒間隔で「ピッピッピッピ」と鳴る。子器は鳴らない 表示灯：消灯 通電灯：子器は消灯	短絡監視機能	親器の警報停止ボタンを1秒程度押す(リングひもを引く) ▼ 「ピーッ」と鳴り、その後12時間警報を停止できます。	連動線の接続が正常になるまで

煙式 TKRH-1*
熱式 TCRH-1*

生産完了品

AC100V単独形

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音：約1分間隔で「ビビビ」と鳴る 表示灯：表示灯(赤)が約1分間隔で「ピカピカピカ」と点滅 通電灯(緑)は消灯	警報器の故障	警報停止ボタンを約5秒以上長押しする ▼ (この間表示灯(赤)が約10秒間隔で3回点滅) 約24時間警報停止できます。	異常がなくなるまで
警報音：連続して「ビーピー」と鳴る 表示灯：表示灯(赤)が点灯、通電灯(緑)は消灯	火災感知 もしくは火災以外の煙等に反応	警報停止ボタンを押す ▼ 約5分間警報停止できます。	作動の原因がなくなるまで

煙式 TFSKJ204-B*

生産完了品

電池10年式

リチウム電池(R17450E-R 2本)

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音：約40秒間隔で「ピッ」と鳴る	電池切れ	警報停止ボタンを押す ▼ 約5分間警報停止できます。	電池が切れるまで 48時間程度
警報音：約40秒間隔で「ピッ」と鳴る (テストをした時に「ビビ、ビビビビビ」と鳴る)	警報器の故障	警報停止ボタンを押す ▼ 約5分間警報停止できます。	異常がなくなるまで
警報音：連続して「ピーッピーッ」と鳴る	火災感知 もしくは火災以外の煙等に反応	警報停止ボタンを押す ▼ 約5分間警報停止できます。	作動の原因がなくなるまで

煙式 TKRC-5* TKRCX-5*
熱式 TCRC-5* TCRCX-5*

生産完了品

電池2年式

9Vアルカリ乾電池1個(006P型)

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音：約40秒間隔で「ピッ」と鳴る	電池切れ	警報停止ボタンを押す ▼ 約5分間警報停止できます。	電池が切れるまで 一週間程度
警報音：約40秒間隔で「ピッ」と鳴る	警報器の故障	警報停止ボタンを押す ▼ 約5分間警報停止できます。	異常がなくなるまで
警報音：連続して「ピーッピーッ」と鳴る	火災感知 もしくは火災以外の煙等に反応	警報停止ボタンを押す ▼ 約5分間警報停止できます。	作動の原因がなくなるまで

煙式 TKRD-2*
熱式 TCRD-2*

生産完了品

AC100V式

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音：約40秒間隔で「ピッ」と鳴る	警報器の故障	警報停止ボタンを押すか、吊りひもを引く ▼ 約5分間警報停止できます。	異常がなくなるまで
警報音：連続して「ピーッピーッ」と鳴る 通電灯：通電灯(赤)が点滅(正常時は緑が点灯)	火災感知 もしくは火災以外の煙等に反応	警報停止ボタンを押すか、吊りひもを引く ▼ 約5分間警報停止できます。	作動の原因がなくなるまで

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

◎：原則として各地の倉庫に在庫しています。○：原則として工場に在庫しています。▲：ご注文により生産する商品で、生産には2~6週間を要します。※：在庫限り品です。

なるる お知らせ機能一覧

補修用サービス部品はP430をご参照ください。

煙式 TKRL-10 TKRL-10(B) TKRL-10S TKRLX-10
熱式 TCRL-10 TCRLX-10

生産完了品 電池10年式 (音声タイプ)

専用リチウム電池
補修品番 No.18173010 ¥2,000

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音:ビポッ 電池切れです(30分ごとに2回)ビポッ(1分ごと) 表示灯:5回点滅(1分ごと)	電池切れ	警報停止テストボタンを押す 音声で電池切れをお知らせし、約24時間警報音が停止します。 停止中は表示灯(赤)が10秒ごとに1回点滅します。	電池が切れるまで 1週間程度
警報音:ピッピッピッ 異常です(30分ごとに2回)ピッピッピッ(1分ごと) 表示灯:3回点滅(1分ごと)	警報器の異常	警報停止テストボタンを押す 音声で機器異常をお知らせし、約24時間警報音が停止します。 停止中は表示灯(赤)が10秒ごとに3回点滅します。	異常がなくなるまで
警報音:ピー、ヒュー、ヒュー、火事です、火事です 表示灯:連続点滅	火災感知 もしくは火災以外の煙等に反応	警報停止ボタンを押す 警報停止できます。煙等が残っている、もしくは室温が高い場合は、約5分後に再作動します。	作動の原因がなくなるまで

煙式 TKRL-10N TKRL-10N(B) TKRL-10NS TKRLX-10N
熱式 TCRL-10N TCRLX-10N

電池10年式 (音声タイプ)

専用リチウム電池
補修品番 No.18173010 ¥2,000

警報音と表示灯の状態	原因	警報の一時停止	警報の継続時間
警報音:ビポッ 警報器の電池切れです(30分ごとに2回)ビポッ(1分ごと) 表示灯:5回点滅(1分ごと)	電池切れ	警報停止テストボタンを押す 音声で電池切れをお知らせし、約24時間警報音が停止します。 停止中は表示灯(赤)が10秒ごとに1回点滅します。	電池が切れるまで 1週間程度
警報音:ピッピッピッ 警報器の異常です(30分ごとに2回)ピッピッピッ(1分ごと) 表示灯:3回点滅(1分ごと)	警報器の異常	警報停止テストボタンを押す 音声で機器異常をお知らせし、約24時間警報音が停止します。 停止中は表示灯(赤)が10秒ごとに3回点滅します。	異常がなくなるまで
警報音:ピー、ヒュー、ヒュー、火事です、火事です 表示灯:連続点滅	火災感知 もしくは火災以外の煙等に反応	警報停止ボタンを押す 警報停止できます。煙等が残っている、もしくは室温が高い場合は、約5分後に再作動します。	作動の原因がなくなるまで
警報音:ピッピッピッ 警報器の交換時期です(30日ごと) 表示灯:4回点滅(1分ごと)	専用リチウム電池を接続して10年経過	警報停止テストボタンを押す 音声で交換時期をお知らせし、メッセージと表示灯が停止します。 メッセージ停止後は警報停止テストボタンを押すごとに、交換時期メッセージをお知らせします。	新しい警報器に交換するまで

なるるミニ用引きひも(1本入)代替

TFS-805	¥150*
TFS-806	¥150○

●●100(1)