



クイックガイド カメラ付き高天井器具(無線モデル)

準備物

照明器具本体
カメラ付き
高天井器具

microSDカード
(録画または無線設定用)
※器具に付属の機種または付属していない機種がございます
※付属していない機種を選定のお客様におきましては、ご自身でご準備願います

パソコン
(カメラ設定用)
※スマホでの設定はできません。

microSDカード
アダプター
(PC設定用)
※お客様ご自身でご準備願います

取扱説明書

①カメラ付き高天井器具
取扱説明書(製品に同梱)
②設定ツール 操作説明書
③ViewLED Viewer 操作説明書
(②③はアプリダウンロード時にファイルに添付)

※そのほか、インターネットおよびネットワーク環境も準備願います (HUB等)

事前準備

アプリのインストール (https://www.tlt.co.jp/cgi-bin/viewled/index_j.htm)

- 弊社HPより、ユーザー登録願います
- カメラ設定用アプリ「設定ツール」をダウンロードの上、PCにインストール願います
- ローカルでのご利用時には、映像閲覧用アプリ「ViewLED Viewer」をダウンロードの上、PCにインストール願います

必要なネットワーク情報

	無線接続の場合
作業用PCのIPアドレス	△ (※1)
カメラのIPアドレス	○ (※1)
サブネットマスク	○ (※2)
デフォルトゲートウェイ	○ (※2)
カメラログイン ID	○ (※3)
カメラパスワード	○ (※3)
無線APのSSID	○ (※2)
無線APのSSIDのパスワード	○ (※2)

○ 必ず必要
△ 作業用PCを別途用意する場合に必要

※1 お客様の実際のご利用環境に合わせたIPアドレスを新規にご用意
※2 お客様の実際のご利用環境の値
※3 新規にご用意

■施工・設定手順: ※ご対応頂きたい事項と、参照頁や項番を記載しています
※ご参照頂きたい取扱説明書においては、以下のように略号で示しております
カメラ付き高天井器具 取扱説明書:「取/○○」、設定ツール 操作説明書:「設/○○」、
ViewLED Viewer 操作説明書:「V/○○」

1. カメラ設定

[注] 照明器具施工前に、設定アプリを用いてカメラ設定を実施ください

**設定ツール
操作説明書**

※詳細は、「設定ツール
操作説明書」を参照ください
(ダウンロード時に添付)

設定ツールを起動し、接続方式で無線を選択ください

設/3. 3項

microSDカードをPCに接続し、カメラのネットワーク設定をmicroSDカードに保存してください

設/3. 3. 1①~②項

2. カメラ付き高天井器具の取り付け

カメラ設定情報保存済みmicroSDカードをカメラボックスに挿入してください

設/3. 3. 1③項、取/P3「microSDカードの挿入方法」

天井に施工した後にカメラボックスが動作しないことを防ぐため、事前にカメラボックスの動作確認を実施ください

取/P3「カメラボックスの動作確認方法」

カメラボックスを器具本体へ取付ください
その後、カメラ付き高天井器具を天井へ取付ください

取/P3「カメラボックスの取り付け方」、取/P4「器具の取り付け方」

電源線および調光線を接続し、電源投入後にインジケータの点灯を確認してください

取/P4「電源線及び調光信号線の取付け方」
取/P5「カメラの動作確認方法(再確認)」

カメラ付き高天井器具 取扱説明書

※詳細は、「カメラ付き高天井器具
取扱説明書」(製品に同梱)を
参照ください

表面(1からのつづき)

3. カメラ設定(1からのつづき)

※「設定ツール」アプリに戻り、カメラとPCの設定を続けて実施ください

設定ツール 操作説明書 ※詳細は、「設定ツール 操作説明書」を参照ください (ダウンロード時に添付)	カメラのIPアドレスを入力ください	設/3. 3. 1④~⑦項
	カメラとPCの初期設定を行ってください	設/3. 3. 2項
	映像を確認ください	設/3. 3. 3項

●専用ビューワソフト「ViewLED Viewer」をご利用の場合

※クラウドサービスの契約は必要ありません

4-1. カメラ設定と閲覧

ViewLED Viewer ※詳細は、「ViewLED Viewer 操作説明書」を参照ください (ダウンロード時に添付)	ViewLED Viewerを起動し、ログイン後、 カメラの登録を行ってください	V/3. 1項~3. 2項
	LIVE映像を確認ください	V/3. 3項

映像をご確認いただければ、設定・施工は完了です

●クラウドサービスご契約の場合(3. 項からのつづき)

4-2. クラウドAI画像解析サービス(ViewLED Solution)の利用

※ご利用には専用ゲートウェイの購入とクラウドサービスのご契約が必要です

ViewLED Solution ご契約	サービス申し込み、ご契約、専用ゲートウェイの購入	
	ご契約に 必要な情報	カメラと専用ゲートウェイのネットワーク情報、 ユーザー情報、ご利用のネットワーク情報 (各種サーバーに関する情報)

※サービスラインアップについて：https://www.tlt.co.jp/tlt/products/viewled/viewled_solution/lineup.htm

5. 専用ゲートウェイの設置

専用ゲートウェイ施工説明書を参照してください

6. 閲覧、録画・保存、解析などの運用開始

「GiaoCameraご利用ガイド」を参照してください。
ブラウザソフトまたはスマホでViewLEDからの映像をご確認いただければ、
設定・施工は完了です。
ViewLED Solutionをご利用ください。